

### STIFTSPITZEN TYPEN



Keilspitze




Feine Spitze  
(nur Schwarz)



Rundspitze  
(nur Schwarz)

### ZEICHNEN



Drucker- oder  
Kopierpapier benutzen



Gespiegelt  
zeichnen




Die Tinte  
trocknen lassen



Kein Sublimations-  
papier benutzen

### FUNKTIONIERT AUF



Weißes oder hellen  
Polyester Textilien



Polyester beschichteten  
Feststoffen

### ÜBERTRAGEN MIT DER TRANSFERPRESSE (TEXTILIEN)



170°C



45 Sekunden\*



Hoher Druck



Heiß abziehen


### ÜBERTRAGEN MIT DER TRANSFERPRESSE (FESTSTOFFE)



200°C



60 Sekunden\*



Hoher Druck



Heiß abziehen

### ÜBERTRAGEN MIT DEM BÜGELEISEN (TEXTILIEN)



Einstellung Seide



90 Sekunden\*



Hoher Druck



Heiß abziehen

**ACHTUNG: Bei großen Motiven, jeden Bereich für 90 Sek. bügeln!**

### WÄSCHE




24 Std. warten  
bis zur 1. Wäsche



Max 40°



Trockner auf  
empfindlich einstellen



Nicht bleichen oder  
chemisch reinigen



\*Silikonisiertes-/Backpapier empfohlen